



# Productinformatie

## Laquick (12,5%) (1/2)

---

Toelatingsnummer 15079 N

### Omschrijving:

**Geconcentreerd** desinfectiemiddel op basis van melkzuur en waterstofperoxide voor sproeidesinfectie of dompeldesinfectie met toelating om **niet na te spoelen**. Geschikt voor algemene desinfectie van voedingsmiddelen producerende bedrijven. Laquick kan zowel gebruikt worden voor desinfectie van oppervlakken als voor CIP desinfectie. Laquick 12,5% is zeer economisch in het gebruik (dosering 1 : 5). Speciaal voor oppervlakken die vlak voor productie of tijdens korte pauzes moeten worden gedesinfecteerd, onderdelen en tafels of op oppervlakken waar niet nagespoeld kan worden met water zoals vulmonden van verpakkingsmachines, maar ook te gebruiken in productie en sanitaire ruimten (bijv. ontsmetting toiletten, kranen, deurklinken, trekkoorden en wasbakken). Geschikt voor gebruik in de gehele voedingsmiddelenindustrie. Zeer snelle werking (2 minuten). Laquick heeft een zeer breed werkingsspectrum tegen bacteriën, virussen, gisten en schimmels. Niet toepassen bij materialen die niet tegen melkzuur of peroxiden bestand zijn. Laquick is een effectief en veilig alternatief voor desinfectiemiddelen op basis van ethanol (CRM-stof) en voor quathoudende desinfectiemiddelen.

### Gebruik:

- Sproeidesinfectie** : Vooraf grondig reinigen alvorens te desinfecteren. Zorg dat eventuele plassen water verwijderd worden, zodat geen ongewenste verdunning kan ontstaan. Laquick in een 1 op 5 verdunning aanbrengen met een sproeisysteem, sproeiflacon of klein sproeiapparaat. Temperatuur 5 - 40°C. Let er op dat moeilijk bereikbare plaatsen ook worden meegenomen (schaduwzijden en onderkanten). Inwerktijd minimaal 1 minuut voor afdoding van bacteriën en 2 minuten voor afdoding van schimmels en gisten. **Niet naspoelen met water**. Desgewenst met een schone, droge wegwerptissue het oppervlak droogwrijven als te veel is aangebracht.
- Dompeldesinfectie** : Reinig de te desinfecteren onderdelen grondig en spoel na met water van drinkwaterkwaliteit. Dompel de onderdelen geheel onder in een bad met een 1 op 5 tot 1 op 12,5 verdunning Laquick. Vervolgens het onderdeel uitnemen, Laquick laten afdruipen, minimaal 2 minuten vochtig houden en eventueel droog maken met een schone, droge tissue alvorens in contact te brengen met voedingsmiddelen. Niet naspoelen.
- CIP desinfectie** Na reiniging en naspoelen een oplossing met 8% verdunning Laquick aanbrengen. Minimaal 5 minuten contacttijd in acht nemen. Systeem drainen, niet naspoelen.
- 

De productinformatie is afgestemd op de meest voorkomende bedrijfsomstandigheden. Voor het optimaal toepassen van de producten dienen de optimale omstandigheden telkens middels proeven in de praktijk te worden vastgesteld. Materialen en machines, waarvan de bestendigheid tegen inwerking van de producten niet bekend is, dienen getest te worden. Altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Voor deskundig advies en begeleiding kunt u contact opnemen met ons kantoor, tel. 0343 59 54 60. Aan deze productinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

## Laquick 12,5% (2/2)

---

### Samenstelling:

L-(+)-Melkzuur 12,5%, Waterstofperoxide 12,5%

### Uiterlijk en fysische eigenschappen:

pH 100% ige oplossing	: ca. 1,5 - 2
Soortelijk gewicht	: 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Kleur	: heldere kleurloze vloeistof*
Geur	: licht zurige geur*
Concentratiebepaling	: n.v.t
Brandbaarheid	: n.v.t

Opslag	: verpakking droog, vorstvrij en gesloten bewaren
Houdbaarheid	: 24 maanden na productiedatum

### Mogelijke gevaren:

Bijtend en oxiderend.

\* Eco2Clean voegt geen kleur- en geurstoffen toe aan haar producten. Lichte kleur- en geurafwijkingen zijn daarom mogelijk, afhankelijk van de bron van de gebruikte grondstoffen.

---

De productinformatie is afgestemd op de meest voorkomende bedrijfsomstandigheden. Voor het optimaal toepassen van de producten dienen de optimale omstandigheden telkens middels proeven in de praktijk te worden vastgesteld. Materialen en machines, waarvan de bestendigheid tegen inwerking van de producten niet bekend is, dienen getest te worden. Altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Voor deskundig advies en begeleiding kunt u contact opnemen met ons kantoor, tel. 0343 59 54 60. Aan deze productinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.